

Обновление уровня чернил

1 При появлении сообщения о необходимости замены чернильных картриджей на мониторе компьютера и соответствующей индикации на устройстве, откройте крышку принтера, а затем нажмите кнопку «капля» (рис. 7), чтобы каретка переместилась в положение замены картриджей.

2 Зажмите кнопку обнуления над картриджами на 5-7 секунд (рис. 8). Нажмите кнопку «капля» (рис. 7). Закройте крышку принтера. Через несколько минут принтер будет готов к работе.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЧЕРНИЛ В ДОНОРАХ ДОСТАТОЧНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ДОЗАПРАВТЕ ИХ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕРНИЛА ОПУСКАЛИСЬ НИЖЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ.



Транспортировочное положение



Рабочее положение

Преимущества использования чернил INKSYSTEM:

- Качественная цветопередача
- Высокая стойкость отпечатков к внешним воздействиям
- Сохраняется гарантия на печатающее устройство
- Ресурс печатающего устройства не меняется



Сайт компании
<http://www.originalam.net>

Канал на YouTube
<http://www.inksystem.tv>

Форум компании
<http://www.kartridgam.net/>

Тех поддержка
help@inksystem.com

Инструкция по установке и эксплуатации СНПЧ

Принтера Epson PX-1004



www.originalam.net

Установка СНПЧ

1 Поставьте СНПЧ с левой стороны принтера ([рис. 1](#)) и расправьте шлейф.



Установка СНПЧ. Рис. 1



2 Извлеките маленькие заглушки и аккуратно на их место установите воздушные фильтры ([рис. 2](#)). Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ.

3 Подключите принтер к электросети. Откройте крышку принтера. После того, как каретка переместится в положение «Замены картриджей» ([рис. 3](#)), отключите принтер от электросети, вытащив шнур питания из розетки.



Установка СНПЧ. Рис. 2



Установка СНПЧ. Рис. 3

4 После этого переместите каретку в крайнее правое положение, блок картриджей проденьте под планкой корпуса ([рис. 4](#)). Передвиньте каретку немного левее.



Установка СНПЧ. Рис. 4

Установка СНПЧ

5 Вставьте блок картриджей в каретку, аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка, проверьте все защелки ([рис. 5](#)).

6 Установите держатель посередине принтера и закрепите в нем чернильный шлейф ([рис. 6](#)). Для корректной работы принтера шлейф не должен быть перекручен или мешать ходу каретки.



Установка СНПЧ. Рис. 5



Установка СНПЧ. Рис. 6

7 Переместите каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Проверьте, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Шлейф не должен провисать.

8 Закройте крышку принтера. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. При появлении индикации о необходимости заменить картриджи, поднимите крышку принтера, а затем нажмите кнопку капля, чтобы каретка переместилась в положение замены картриджей ([рис. 7](#)).

Зажмите кнопку обнуления над картриджами на 5-7 секунд ([рис. 8](#)). Нажмите кнопку капля. Закройте крышку. Через несколько минут принтер будет готов к работе.



Установка СНПЧ. Рис. 7



Установка СНПЧ. Рис. 8

Заправка СНПЧ

1 Для заправки СНПЧ откройте заправочное отверстие, извлекая силиконовые пробки ([рис. 9](#)).



Заправка СНПЧ. Рис. 9



Заправка СНПЧ. Рис. 10

2 Через заправочное отверстие заправьте каждый донор СНПЧ чернилами соответствующего цвета ([рис. 10](#)).

ВНИМАНИЕ!

Заправка СНПЧ чернилами производится в соответствии с цветными пробкам на донорах. Используйте новый шприц для каждого цвета либо промывайте его теплой водой. Не допускайте смешивания чернил разных цветов, это может негативно повлиять на качество печати.

3 После заправки необходимо закрыть заправочные отверстия доноров силиконовыми пробками, сохранив пробки на случай дальнейшей транспортировки устройства с СНПЧ. На место заглушки необходимо установить воздушные фильтры ([рис. 2](#)).